

GeoPrecision GmbH

Am Dickhäuterplatz 8 D-76275 Ettlingen Germany

T +49(0)7243-505419-0 F +49(0)7243-505419-9 E info@geoprecision.de

www.geoprecision.de www.geo-precision.com

Firmware-Upgrade FG1 auf FG2

Upgrade eines Loggers auf FG2 am Beispiel des "M-Log 5W Simple"



Fg2 Upgrade

Table of Contents

1. Voi	rbereitung	. 3
1.1	Vorbereiten der Software	. 4
1.2	Vorbereiten der USB-Dongle	. 4
2. Upgrade-Vorgang		
2.1	fg1-to-fg2-Reflash	. 5
2.2	FG2-FW aufspielen	. 6



1. Vorbereitung

Es warden benötigt:

- 2 USB-Dongle
- Funktionsfähige Installation der GP5W_Shell (alt), Produktakivierung "FACTORY".
- Funktionsfähige Installation der FG2_Shell (neu), Produktakivierung "FACTORY".
- FG2-FW für den USB-Dongle
- Fg1-to-fg2 Reflash Firmware
- FG2-FW und Parameter des entsprechenden Logger-Typs

Die Firmware ist unter folgenden Quellen zu finden:

FG2-FW für den USB-Dongle:

ftp://80.153.164.175/firmware/Flexgate2/dongle_fg2_usb/FG2_FG1_Hybrid_433MHz/do ngle433_3V1.bin

fg1-to-fg2-Reflash Firmware:

ftp://80.153.164.175/firmware/fg1-to-fg2/reflash433.bin

FG2-FW bzw. Parameter:

<u>ftp://80.153.164.175/firmware/Flexgate2/110_minilogger_pt1000/EU_433/gloria2_110_4</u> 33_1v0.bin

<u>ftp://80.153.164.175/firmware/Flexgate2/110_minilogger_pt1000/EU_433/param_110.bi</u> <u>n</u>

GP5W_Shell bzw. FG2_Shell:

<u>ftp://80.153.164.175/GeoPrec/Docu_Software/GP_Wireless/Setup_GP5W_Shell_2V07_02_GP.exe</u> <u>ftp://80.153.164.175/GeoPrec/Docu_Software/GP_Wireless/Setup_FG2_Shell_3V89.ex</u> <u>e</u>

Originalfirmware:

<u>ftp://80.153.164.175/firmware/minilogger_pt1000/433MHz/gloria433_5v1.bin</u> <u>ftp://80.153.164.175/firmware/minilogger_pt1000/433MHz/param.bin</u>



1.1 Vorbereiten der Software

Zunächst müssen die GP-Shell und die FG-Shell installiert werden. Dies muss in verschiedene Verzeichnisse geschehen. Bitte auch beachten, dass beide Programme nicht zeitgleich ausgeführt werden können!

1.2 Vorbereiten der USB-Dongle

Dongle 1 bleibt mit der bereits aufgespielten Firmware kompatibel zur GP_Shell. Dongle 2 wird auf folgende Weise zum "FG2-Dongle":

- Dongle 2 wird an den PC angeschlossen, kein anderer Dongle darf verbunden sein.
- Starten der FG2-Shell. Diese gibt eine Fehlermeldung aus, dass der Dongle nicht kompatibel ist.
- In der FG2_Shell auf "Setup, Update Dongle-Firmware" klicken und die Datei "dongle433_3V1.bin" auswählen.
- Nach erfolgreichem Aufspielen die FG2_Shell schließen und den Dongle 2 vom PC trennen.



2. Upgrade-Vorgang

Achtung: zur Sicherung der Koeffizienten für die Werkskalibrierung müssen diese sorgfältig vor dem Flashen gesichert werden!

2.1 fg1-to-fg2-Reflash

- Dongle 1 (mit alter FW) als einzigen Dongle an den PC anschließen.
- GP5W_Shell starten und via "Setup, Terminal" das Terminal-Fenster für spätere Statusmeldungen öffnen.
- Den entsprechenden "M-Log 5W Simple" in der Liste selektieren und identifizieren.
- "Factory Coefficients" per Klick auf "Coefficients" öffnen und den Wert aus dem Feld "Coeff #1" sichern, z.B. durch kopieren in eine Textdatei.

Factory Coefficients			
Modify :Factory Coefficients:			
Type: 204 Serial No.: 001	328 GSM: 0 HwPos: 0		
Visibits (Param.): 16401			
Coeff #1: -245.734497	Coeff #9: 0		
Coeff #2: 235.725998	Coeff #10: 0		
Coeff #3: 10.058930	Coeff #11: 0		
Coeff #4: 0	Coeff #12: 0		
Coeff #5: 0	Coeff #13: 0		
Coeff #6: 0	Coeff #14: 0.114440		
Coeff #7: 0	Coeff #15: -30350.000000		
Coeff #8: 0	Coeff #16: 1.533740		
Export	Temp. Cali. (Setpoint)		
<u>W</u> rite			

- Das Fenster "Factory Coefficients" per Klick auf "Cancel" wieder schließen.
- Auf "Setup, Update Logger-Firmware" klicken und die Datei "**reflash433.bin**" wählen.



- Nach dem Aufspielen erscheint im Terminal "Reflash OK" und nachfolgend periodisch "Wait for FG2-OS!".

→ Werden o.g. Meldungen nicht, bzw. "ERROR" gezeigt, so ist der Logger nicht Upgrade-Fähig und es muss unverzüglich die Originalfirmware aufgespielt werden! Hierzu zunächst o.g. "param.bin" und anschließend "gloria433_5v1.bin" aufspielen. Die zuvor gesicherten Koeffizienten wieder in das ursprüngliche Feld eintragen!

- Nach erfolgreichem Aufspielen die GP5W_Shell schließen und Dongle 1 vom PC trennen.

2.2 FG2-FW aufspielen

- Dongle 2 (neu, mit FG2-FW) als einzigen Dongle an den PC anschließen.
- FG2_Shell starten.
- Die Checkbox "All Nets" aktivieren.
- Den entsprechenden "M-Log 5W Simple" in der Liste selektieren.
- Auf "Setup, Update Logger-Firmware" klicken und die Datei "param_110.bin"
 wählen. Das Fesnter mit "OK" schließen.
- Den Logger erneut in der Liste selektieren, nachdem sich das Funknetz (zweistellige Zahl vor der Seriennummer des Lopggers) von "[00]" auf "[01]" geändert hat.
- Nochmals auf "Setup, Update Logger-Firmware" klicken und die Datei "gloria2_110_433_1v0.bin" wählen.
- Nach erfolgreichem Aufspielen beider Files den Logger in der Liste selektieren und identifizieren.
- "Factory Coefficients" per Klick auf "Coefficients" öffnen und den zuvor in der GP5W_Shell gesicherten Wert in das Feld " Coeff #1" eintragen.
- Auf "Write" klicken um die Kalibrierung auf den Logger zu übertragen.